

Kurzanleitung für den Empfang neuer Sender (HD)

Mit dieser Kurzanleitung möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie u.a. die neuen HD-Sender der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die nach der Analog-Digitalumstellung am 30.04.2012 neu aufgeschaltet wurden, auf Ihrem Samsung TV und Blu-ray Player empfangen können. Die neuen Sender lassen sich etwa in 2 min installieren.

Für die Modelle der C-Serie und für weitere Hintergrundinformationen zur Analogumschaltung finden Sie in der Datei „Kurzanleitung Digital-Switch_3.pdf“. Für alle anderen Modelle verwenden Sie bitte die unten stehende Anleitung.

Diese gilt für die Modellreihen der D, EH und ES Serie (LED, LCD, Plasma, Blu-ray). Die Modellreihen können Sie anhand der Buchstaben innerhalb der Modellbezeichnung identifizieren.

Bspw.: D-Serie = UE40**D**7090 oder LE40**D**650, ES-Serie = UE40**ES**8090, EH-Serie = LE40**EH**5040, etc.

Ihr TV/Blu-ray Player bietet Ihnen 3 Möglichkeiten neue Sender empfangen zu können. Wir empfehlen die **erste** Option (**a**), da diese die einfachste und schnellste Methode ist.

Empfohlene Methode:

- a.) Übertragung der neuen Kanalliste per USB: Sie übertragen die Datei (X-Serie_Astra_vorsortiert_v1.scm) mittels eines USB-Sticks auf Ihren TV (Installationsdauer etwa 2 min). In der jeweiligen .scm Datei befinden sich die wichtigsten Sender vorsortiert, inkl. der HD Plus und der neuen HD-Sender der öffentlich-rechtlichen Sender. (Siehe Seite 2, Schritt 1)

Alternative Methoden:

- b.) Automatischer Suchlauf: Der komplette Satellit (Astra) wird bei diesem Vorgang durchsucht. (Dauer etwa 10 min). Diesen Suchlauf empfehlen wir für Nutzer von mehreren Satelliten (z.B. Astra und Hotbird) (Siehe Seite 3, Schritt 1)
- c.) Manuelle Suche: Sie suchen die neuen Sender mittels des manuellen Suchlaufs (siehe Kurzanleitung Digital-Switch_3.pdf). Dieser Vorgang dauert etwa 20min. (Siehe Seite 5, Schritt 3)

Schritt-für-Schritt Anleitung:

1.) Empfohlene Kanalaktualisierung über USB

Kanallisten können über die USB-Schnittstelle des TVs übertragen werden. Diese können Sie abhängig vom Modell auf den TV übertragen. (Hinweis: Bei diesem Verfahren wird die bestehende Senderliste überschrieben)

Bitte kopieren Sie die passende (C, D oder E-Serie) xxx.scm Datei auf einen USB-Stick und stecken diesen in einen beliebigen USB-Port des TVs ein

Gehen Sie im Menu auf den Unterpunkt „Kanal“ und anschließend auf Senderlisten übertrag.



Geben Sie 4 mal die „0“ als PIN ein.



Anschließend gehen Sie bitte auf „Von USB importieren“ gehen.



Der Fernseher schaltet sich automatisch aus und wieder ein. Fertig. Die Liste ist übertragen mit allen wichtigen Sendern vorsortiert.

Alternative Methode: Automatischer Suchlauf für die D und ES/E und EH Serie:

1.) Bitte überprüfen Sie welche Satelliteneinstellung Sie verwenden.

Dafür öffnen Sie die Kanalliste und drücken anschließend den roten Knopf auf der Fernbedienung. Es öffnet sich ein Hinweisfenster. Bitte wählen sie „Astra 19.2“ aus

(Hinweis: In dem Modus „Astra 19.2“ werden neue Sender automatisch zwischen den Programmplätzen 100 bis 1500 aktualisiert, so dass kein Suchlauf stattfinden muss. (Hinweis: Bei diesem Verfahren wird die bestehende Senderliste überschrieben))



2.) Automatischen Suchlauf starten

Den „Menu“ Knopf auf der Fernbedienung drücken, dann auf den Menüunterpunkt „Kanal“ oder „Sender“ navigieren und „TV-Empf.“ mit der „OK“ – Taste bestätigen.



Anschließend den Menüpunkt „Astra 19,2“ auswählen und bestätigen



Dann den „Autom. Sendersuchlauf“ mit „Ok“ bestätigen



Den Autom. Sendersuchlauf mit Start bestätigen.
(Eventuell müssen Sie 2 x bestätigen)



Anschließend „Astra 19.2“ auswählen und mit „Weiter“ bestätigen.



Bei „Reinitialisierung“ → Aktivieren auswählen

Wenn Sie eine Smartcard von HD Plus verfügen, wählen Sie bitte unter Service-Auswahl „HD-bevorzugt“ aus. Wenn nicht, dann bitte „FTA-bevorzugt“ auswählen.



(Hinweis: Bei der Auswahl „HD-bevorzugt“ werden die entsprechenden verschlüsselten HD Plus Sender in die vorderen Programmplätze automatisch platzieren, wie bspw. RTL HD auf Programmplatz 3, Sat 1 HD auf Programmplatz 4, etc.)

Auf „Weiter“ gehen und mit der „OK“- Taste bestätigen

Fertig: Nach einem kurzen Sendersuchlauf sind nun alle Sender auf Astra gefunden worden. Bitte bestätigen Sie mit „OK“. **Es stehen Ihnen nun alle in Deutschland zu empfangenden Sender zur Verfügung.**

Falls Sie neben Astra noch weitere Satelliten nutzen, wie Eutelsat, Türksat, etc. gehen Sie bitte auf Schritt 3



Alternative Methode: Automatischer Suchlauf für die D und ES/E und EH Serie:

3.) Satellitennutzer mit mehreren Satelliten.

Bitte öffnen Sie die Kanalliste und drücken den roten Knopf auf der Fernbedienung und wählen anschließend den Modus „Satellit“ aus. Um nun alle HD- Sender über Astra empfangen zu können, müssen Sie erneut einen automatischen Sendersuchlauf starten. (siehe Schritt 2)

Bitte wählen Sie bei dem automatischen Suchlauf statt „Astra 19.2“ → „**Satellit**“ aus.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Fernsehunterhaltung mit den neuen HD-Sendern!

Ihr Samsung Team